

個人携帯用
電話点呼に最適

電気化学式アルコール検知器mini

AUTO GRAFFITIScene
Creat a better image (ə m j u : z) AMUZ

AC-016



原寸大

《特徴》

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載しております。

アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。

出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。

《測定範囲》

0.00～2.00mg/l まで0.01mg/l 単位で測定されます。
但し、0.05mg/l 未満の場合は0.00mg/l と表示されます。

《電子音》 電子音は、約10秒間連続します

0.00mg/l : 単音ピ・ピ・ピ・・・(約1秒間隔)
0.05～0.15mg/l 未満 : 連続音ピッピッピッピッ・・・(約0.1秒間隔)
0.15mg/l 以上 : 長音ピーーーー

《校正》

使用期間1年・使用回数1000回・アルコール反応回数200回のいずれかに達した場合は校正が必要です。

【電源方式】 1.5V単4アルカリ乾電池(2本)
充電電池は使用しないで下さい。

【起動時間】 約7秒
アルコール反応直後は最大4分

【検知時間】 約3秒

【センサー】 電気化学式センサー

【寸法】 100(H)×44(W)×15(D)mm

【重量】 45g(電池含まない)

【梱包内容】 アルコール検知器 : 1個
ポーチ : 1個
専用マウスピース : 5個
単4アルカリ乾電池 : 2本
テスト用乾電池です。
早急にお取替え願います。

【使用方法】

1. 検知器に専用マウスピースを装着してください。
2. 電源ボタンを約1秒間(ピッと鳴るまで)押して下さい。
3. デジタルが回転表示し計測準備が始まります。
4. 「0」が表示されると計測準備完了です。
5. 専用マウスピースをくわえて呼気を約3秒間吹き込んで下さい。(呼気を感知いたしますとピピピと電子音になります。電子音が鳴りやむまで吹きこんで下さい。)
※呼気無検知の場合、約30秒で電源が切れます。
6. 「0」「0」「0」とデジタル表示されます。分析中の表示です。
7. 測定結果が表示されると同時に、電子音になります。
8. 測定終了後は、自動的に電源が切れます。

※デザイン・仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。



ご注意

道路交通法第65条では「何人も酒気帯で車両を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などはこの商品を使用する、使用しないにかかわらず酒気帯び及び、酒酔運転等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。又、決して飲酒運転の可否を調べることは使用しないでください。

7office 株式会社

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-14-6

TEL : 055-235-4348 FAX : 055-235-4313